

ASUKASOHJE

ITUFLOOR-LATTIALÄMMITYSJÄRJESTELMÄ

Oleskelutiloissa seinälle sijoitettu huonetermostaatti mittaa huonelämpötilaa ja säättää sen pysymään käsipyörästä valitussa arvossa. Kosteissa tiloissa tai vastaavissa on yleensä niin sanottu vapaakiertojärjestelmä, jolloin lämpötilat pysyvät sopivina lämmöntuotantolaitteen omalla automatiikalla.

Parhaimman hyödyn ja tasaisemman lämpötilan saavuttamiseksi:

- Älä peitä termostaattia verkoilla tai huonekaluilla.
- Muuta asetusarvoja haluttuun suuntaan vain hieman kerrallaan ja odota noin vuorokauden ajan muutoksen vaikutusta.

Huomioitavia seikkoja

- Lattialämmitysjärjestelmä säättää huoneilman lämpötilaa. Mikäli huonetilassa on hyödynnettäviä ilmaisenergioita (esim. takka, ihmisiä, sähkölaitteita, auringonpaistetta), lattian pintalämpötila saattaa laskea, jotta huone ei lämpene liikaa.
- Termostaatin käsipyörän ylä- ja/tai alaraja saattaa olla lukittu, jolloin termostaatti toimii vain sallitulla alueella.
- Mikäli huonelämpötila on jatkuvasti liian korkea tai matala ja termostaatin asennolla ei ole siihen vaikutusta, ota yhteys huoltoyhtiöön.
- Tarkista oman lämpömittarisi tarkkuus.
- Mahdollinen kylmän tunne voi johtua myös esimerkiksi ikkunavedosta, mikäli tiivisteet ovat huonot.

