

Asukasohje

Tervetuloa käyttämään iLOQ -Avainta!

Avaimessa ei ole paristoa ja se on valmistettu ruostumattomasta teräksestä. Siksi se kestää kovaa kulutusta, vettä sekä pakkasta ja on huoltovapaa. Tarvittava sähköenergia kulkuoikeuksien lukemiseen syntyy avaimen työntöliikkeestä. Pääsyoikeudet on ohjelmoitu avaimeesi ja niitä voidaan tarpeiden mukaan muuttaa. iLOQ Lukkosylinteri tallentaa muistiinsa lukon avaamisen tai avaamisyrityksen. Lokitiedosto helpottaa väärinkäytösten selvittämistä ja ehkäisee ennalta häiriöitä.



Tässä muutama vihje iLOQ lukkojen käyttöön

Ovet ilman iLOQ-etälukijaa

- Ovi avataan työntämällä avain lukkoon ja kääntämällä avainta
- Jos lukko ei aukea, työnnä avain tasaisella tahdilla uudestaan lukkoon



Ovet joissa iLOQ-etälukija

- Ovi avataan viemällä avain kiinni lukijaan ja avaamalla ovi, kun lukijan vihreä valo syttyy
- Lukijan punainen merkkivalo tarkoittaa, että avaimella ei ole kulkuoikeutta
- Ovi voidaan avata myös työntämällä avain lukkoon ja kääntämällä avainta



Varattavat tilat joissa iLOQ-etälukija

- Ovi avataan näppäilemällä lukijaan asuntokohtainen koodi ja #
- Koodi toimii varattuna aikana ja lukijan vihreä merkkivalo kertoo, kun ovi on avattavissa
- Varaus tilan käytölle tehdään joko porraskäyttöjen tai mobiilisovelluksen kautta, erillisten ohjeiden mukaisesti.

